

Förberedelser:**VIKTIGT! UTFÖR ALLA PUNKTER!**

1. Avlägsna fabriken lagringsfett med fettborttagare
2. Rengör skrovet noggrant med båtshampo (medel lämpat för aluminiumbåtar) och skölj med vatten
3. Slipa ytan noggrant med slipmaskin/sliphjul/sandpapper (grovhet 60)
4. Avlägsna löst damm

Produkt (Hempel)	Lager	Övermålningstid @ 20 °C	Drygnet	Förtunningsmedel
Light Primer förtunnat 25 %	1	4 tim - 30 dagar	13	845
Light Primer	1	4 tim - 30 dagar	8,5	845
Vidhäftningsprimer -Yacht Primer	1	min. 3 tim	9,5	823
Alusafe Antifouling	2-3	min. 9 tim	13	808

Övermålningstiderna gäller enast då övermålning sker med samma produkt vid en +20 °C temperatur.

Produkterna ovan är exempel. Vid val av produkt, försäkra dig om att produkten passar till aluminiumytor.

Mer information i Silver-användarmanualen.

Målningsmått

	A/cm (från stävögla)	B/cm (brytpunkt)	C/cm (aktern)
Silver Colibri	40	185	13
Silver Beaver (2020->)	40	190	12
Silver Beaver	40	240	15
Silver Fox (2018->)	37	235	9
Silver Fox (->2017)	40	190	11,8
Silver Wolf	39	275	8
Silver Hawk (2019->)	37	270	7
Silver Hawk (->2018)	40	220	9,8
Silver Shark	60	200	9,7
Silver Shark BRX	60	200	9,7
Silver Shark CCX (2021->)	40	300	10
Silver Eagle BR	56	301	15
Silver Eagle BRX	56	301	15
Silver Eagle CC	50	190	7
Silver Eagle DC	50	190	11
Silver Eagle Cabin	50	250	11
Silver Star Cabin	50	250	11
Silver Eagle WA	50	250	11
Silver Moreno	45	360	12,4
Silver Condor	47	370	5,7

Måtten är ungefärliga och vägledande, efter de i hög grad beror på den utombordare som monteras på båtens akterspegel. Om största rekommenderade utombordare installeras på akterspegeln eller/och båten i övrigt kontinuerligt har en stor viktbelastning bör målningsmått flyttas uppåt.

BOTTENMÅLNINGSMÅTT